

# **VT30** FERRAMENTA DE SERVIÇO DE TPM



VT30

Serviço ao Cliente 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767

Versão: MJC-1409-PT2

QRG3814d

# ÍNDICE

### Secção A - DESCRIÇÃO GERAL

- A1 Parte da frente página 3/10
- A2 Fonte de alimentação página 4/10
- A3 Conector USB página 4/10

### Secção B - ATUALIZAÇÃO DA FERRAMENTA

- B1 Instalação do software WebVT página 5/10
- B2 Modo de arranque do VT30 página 5/10
- B3 Atualização da ferramenta página 6/10

### Secção C - ACIONAMENTO DE SENSORES

- C1 Teste ao sensor de TPM página 7/10
- C2 Descrição de resultados página 9/10



# SECÇÃO A - DESCRIÇÃO GERAL

O princípio deste instrumento consiste em ativar-se e, depois, obter dados de válvulas inteligentes nas rodas dos veículos, de modo a verificar os respetivos identificadores.

O instrumento interage com as válvulas inteligentes para assistir os técnicos na manutenção dos sistemas de monitorização de pressão dos pneus (TPMS). O VT30 tem capacidade para acionar todos os sensores conhecidos.

# A1 - PARTE DA FRENTE





### A2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO

O dispositivo VT30 funciona com pilhas de 9 volts do tipo 6LF22 / 6LR61, normais ou recarregáveis.



Substitua ou recarregue a pilha recarregável quando o indicador luminoso de pilha fraca piscar.





#### A3 - CONECTOR USB



A ligação **USB** permite a instalação de atualizações de firmware na ferramenta utilizando o software **WebVT** (apenas no modo de arranque; ver abaixo). Os resultados do sensor de TPM também podem ser impressos utilizando este software.

# SECÇÃO B - ATUALIZAÇÃO DA FERRAMENTA

Para atualizar a ferramenta, tem de instalar o software **WebVT** no PC.

#### **B1 - INSTALAÇÃO DO SOFTWARE WEBVT**

#### 1) Ligue a ferramenta de TPMS à porta USB e ligue a alimentação da ferramenta.

2) Insira na unidade do PC o CD que é fornecido com a ferramenta e clique no ícone WebVT para iniciar o programa.

**3)** Será apresentado um ecrã com a indicação "**Welcome to the Install Shield Wizard for WebVT.**" (Bem-vindo ao assistente de instalação do WebVT.). Clique em "**Next >**" (Seguinte).

**4)** Será apresentada uma janela para escolher a localização de destino. Clique em "**Next >**" (Seguinte).

5) Siga as instruções até ser apresentada a janela com o botão "Finish" (Concluir).

6) Clique em "Finish" (Concluir) quando a instalação do WebVT estiver concluída.

**Nota**: Consulte o seu concessionário para obter informações sobre a disponibilidade e preço de encomenda anual de referências de software de atualização.

#### **B2 - MODO DE ARRANQUE DO VT30**

Para atualizar a ferramenta com o software WebVT, tem de colocar o VT30 no modo de arranque.



Nota: Para retirar o dispositivo deste modo, prima a tecla **C**.

# B3 - ATUALIZAÇÃO DA FERRAMENTA

<b>Passo 1</b> – Coloque o dispositivo no modo de arranque.	BOOT 2010/284 V1.04 USB : DISCONNECTED S/N:K3/20-14/2020
Passo 2 – Ligue o cabo USB do PC ao dispositivo. O dispositivo confirma a ligação.	BOOT 2/2112/284 V1. 2/4 USB : CONNECTED S/N: K32/2-142/2/2
Passo 3 – Inicie o software WebVT. Caso a sua ligação à Internet necessite de dados de início de sessão e palavra- passe, introduza-os.	Login and Password         Authentification is required . Please enter your login and your password.         Login :         Password :         OK
Passo 4 – O software procura o dispositivo. Depois de detetado, o software apresenta as informações do dispositivo.	ATEO TPMS V7.6  ATEQ Internet service  Verice Seria Number: K30014225 Software verice :: EA107 Available verice :: EA110 [Internet] Subscription expires :: EA110 [Internet] Subscription expires :: Renew Details  www.steptpms.com  Print Sensor Info Configuration: Automatic Mode (CDM15) Settings  0% 0% 0% Report Programmable Sensor  0% 0% 0% Device Detected. Connecting to the Internet server Connecting to the Inte
Se houver novas versões disponíveis para transferência, o software pede para fazer a atualização. Siga as instruções. Para atualizar o dispositivo, prima a tecla	webVT       A NEW VERSION IS AVAILABLE FOR DOWNLOAD       Do you want to update your device ?       Qui

# **SECÇÃO C - ACIONAMENTO DE SENSORES**

# C1 - TESTE AO SENSOR DE TPM



*Nota*: Alguns sensores estão ligados à roda e podem encontrar-se numa posição de 180° em relação à haste da válvula. (Consulte o manual do proprietário.)





### **C2 - DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS**





**Nota**: O VT30 identificará a informação que for transmitida do sensor. Nem todos os sensores transmitem todas as informações apresentadas.



E.U.A.: www.ateqtpm.com

Europa: <u>www.ATEQ-tpms.com</u>