



VT TRUCK

OUTIL D'ACTIVATION TPMS POUR CAMIONS, BUS ET REMORQUES

- ACTIVE ET LIT LES CAPTEURS D'ORIGINE EN QUELQUES SECONDES SEULEMENT
- LIT LA PRESSION DES PNEUS ET LES DONNEES DES CAPTEURS JUSQU'A 26 ROUES
- BOITIER COMPACT PERMETTANT D'ACCEDER FACILEMENT AU PASSAGE DE ROUE


VÉRIFIE LES DONNÉES DES CAPTEURS

information véhicule	Trailer 1		
ID du capteur	A008965A	6.5 bar	Pression
Temperature*	18°C		État de la batterie*
	Sensor status: OK		
	(C) MENU	(OK) NEXT	

* Certains capteurs n'affichent pas la température et l'état de la batterie.

TROUVE LA BONNE PIÈCE DE RECHANGE

L'outil vous guide au sein des références de capteurs et des numéros de pièces détachées pour les camions, les bus et les remorques.



ACTIVE ET LIT LES CAPTEURS

Active et lit rapidement les capteurs TPMS, y compris les capteurs de roues jumelées et ceci jusqu'à 26 roues.

Le VT TRUCK d'ATEQ offre un ensemble de fonctionnalités spécialement conçues pour la maintenance TPMS des camions et des bus européens. Avec son design compact et son boîtier robuste, il lit facilement les données des capteurs TPMS, y compris les roues jumelées et a la capacité de gérer jusqu'à 26 roues par véhicule. Il est compatible avec la majorité des camions, les bus et les remorques équipés et pourra facilement être mis à jour avec les nouveaux véhicules dès leur introduction sur le marché.

CARACTÉRISTIQUES DU VT

- Idéal pour la gestion de flotte et la maintenance des poids lourds
- Vérifie la pression des pneumatiques pour prévenir tout risque de sous-gonflage et réduire les temps d'immobilisation des véhicules
- Vérifie la batterie des capteurs afin d'éviter les pannes de capteurs
- Active les capteurs TPMS pour la majorité des marques de camions, de bus et de remorques présents sur le marché européen
- Affiche toutes les données des capteurs : ID, pression du pneu, température du pneu, état de la batterie...
- Identifie par scan automatique les différents protocoles des capteurs
- Appareil de petite taille permettant d'accéder facilement au passage de roue
- Gère avec facilité la lecture des roues jumelées
- Mémoire jusqu'à 26 roues
- Mises à jour régulières de la couverture des véhicules pris en charge
- 3 ans de licence logicielle inclus

VT TRUCK

OUTIL D'ACTIVATION TPMS POUR CAMIONS, BUS ET REMORQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CONTENU DE LA BOÎTE



Outil VT TRUCK
Chargeur secteur
Câble USB
CD-Rom avec logiciel WebVT, pilotes et manuels de l'utilisateur

OUTIL VT TRUCK

Dimensions (H x L x P)

150 mm x 80 mm x 25 mm

Poids

0,25 Kg

Écran

Écran 2,8"

Alimentation

Batterie lithium-polymer rechargeable

Boîtier

Coque de protection en caoutchouc

Réception radio

315 et 433 MHz

Interface

En 24 langues: Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Tchèque, Italien, Slovène, Suédois, Danois, Hongrois, Slovaque, Néerlandais, Roumain, Polonais, Norvégien, Finlandais, Portugais, Turc, Croate, Grec, Russe, Hébreu, Chinois, Coréen

Garantie

1 an

BASE DE DONNÉES

Modèles de camions, bus et remorques couverts

DAF Trucks, EvoBus, Effitrailer, Iveco, Fruehauf, Krone Trailers, Haldex, LeylandTrucks, Lion's Coach, MAN, Mercedes-Benz (Actros etc.), Mitsubishi Fuso Canter, Neoplan, Nova Bus, Prevost, Setra, Scania, Schmitz Cargobull, Volvo Bus 9700.

Capteurs couverts

Alligator Sens.it HD, Bendix, Continental ContiPressureCheck, Huf Baolong (BH Sens), LDL, Schrader & Schrader OTR, Tirecheck, Wabco.

Mises à jour logicielles

3 ans de mises à jour logicielles et de bases de données incluses

VERSIONS DISPONIBLES

Références produit

VT TRUCK **6660325**

VT TRUCK LFAE **6660333**
(VT TRUCK avec extension d'antenne)



CONTACTEZ-NOUS

 **EUROPE**
tpmseurope@ateq.com