



VT TRUCK

HERRAMIENTA DE ACTIVACIÓN TPMS PARA CAMIONES, AUTOBUSES Y REMOLQUES

- ACTIVACIÓN Y LECTURA DE LOS SENSORES DE EQUIPOS ORIGINALES EN SEGUNDOS
- LECTURA DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS Y LOS DATOS DEL SENSOR EN HASTA 26 RUEDAS
- COMPACTO PARA UN ACCESO SENCILLO AL INTERIOR DEL ARCO DE LA RUEDA


COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DEL SENSOR

Información del vehículo	Trailer 1	
Id. del sensor	A008965A	6.5 bar
Temperatura*	18°C	
	Sensor status: OK	
	(C) MENU (OK) NEXT	

* Puede que algunos sensores no indiquen la temperatura y el estado de la batería.

ENCUENTRE EL REPUESTO ADECUADO

La herramienta le guía a las referencias y números de pieza de los sensores de camiones, autobuses o remolques.



ACTIVACIÓN Y LECTURA

Activación y lectura rápida de los sensores, incluidos sensores en ruedas gemelas y en hasta 26 ruedas.

ATEQ VT TRUCK ofrece funcionalidades diseñadas específicamente para el mantenimiento de camiones y autobuses europeos. Con su diseño robusto y compacto, la herramienta puede leer sensores con facilidad, incluso en ruedas gemelas, y es capaz de gestionar hasta 26 ruedas. La herramienta es compatible con la mayoría de sensores TPMS de camiones y autobuses, y puede actualizarse con frecuencia con nuevos vehículos de transporte pesado en cuanto se introducen.

PRESTACIONES DE VT TRUCK

- Ideal para la gestión de flotas y el mantenimiento de vehículos pesados
- Comprueba la presión de los neumáticos para evitar un inflado insuficiente y reducir el tiempo de inactividad del vehículo
- Comprueba los niveles de la batería de los sensores para evitar el fallo de estos
- Activa los sensores TPMS para las principales marcas de camiones, autobuses y remolques del mercado europeo
- Visualización de toda la información de los sensores: ID, presión y temperatura del neumático, estado de la batería, etc.
- Identifica el sensor por vehículo y referencia del sensor, o simplemente escanea todos los protocolos que se van a activar
- De tamaño pequeño para un acceso sencillo al interior del arco de la rueda
- Se encarga con facilidad de la configuración de ruedas gemelas
- Gestiona y almacena hasta 26 ruedas
- Cobertura de vehículos con actualizaciones frecuentes de la base de datos
- Incluye licencia de software de 3 años

VT TRUCK

HERRAMIENTA DE ACTIVACIÓN TPMS PARA CAMIONES, AUTOBUSES Y REMOLQUES

DATOS TÉCNICOS

CONTENIDO



VT TRUCK
Cargador
Cable USB
Guía de inicio rápido

HERRAMIENTAS VT TRUCK Dimensiones (al. × an. × pr.)

150 × 80 × 25 mm
(5,91 × 3,15 × 0,98 in)

Peso

0.25 kg (0.55 lb)

Pantalla

Pantalla Pantalla de 2,8 pulgadas

Suministro de energía

Batería recargable de polímero de litio

Carcasa

Funda protectora de goma

Recepción de radio

315 y 433 MHz

Interfaz

24 idiomas: inglés, alemán, español, checo, francés, italiano, esloveno, sueco, danés, húngaro, eslovaco, holandés, rumano, polaco, noruego, finés, portugués, turco, croata, griego, ruso, hebreo, chino y coreano.

Garantía

1 año

LA BASE DE DATOS INCLUYE Cobertura del modelo para camiones, autobuses y remolques

DAF Trucks, EvoBus, Effitrailer, Iveco, Fruehauf, Krone Trailers, Haldex, Leyland Trucks, Lion's Coach, MAN, Mercedes-Benz (Actros etc.), Mitsubishi Fuso Canter, Neoplan, Nova Bus, Prevost, Setra, Scania, Schmitz Cargobull, Volvo Bus 9700.

Cobertura de sensores

Alligator Sens.it HD, Bendix, Continental ContiPressureCheck, Huf Baolong (BH Sens), LDL, Schrader & Schrader OTR, Tirecheck, Wabco.

Actualizaciones de software

Tres años de actualizaciones gratuitas del software y la base de datos incluidos

VERSIONES DISPONIBLES

Número de pieza

VT TRUCK **6660325**

VT TRUCK LFAE **6660333**
(VT TRUCK con extensión de antena)



CONTACTO



EUROPE
tpmseurope@ateq.com